

フローサnder ドラム ゴム 張替手順

弊社フローサnder（以下本機）のドラム部のゴム張り替えについて、下記に説明いたします。

【注意】

- ・ドラムのゴム張り替えにはおよそ<3日>必要です
接着剤の乾燥に貼付前に1日、貼付後に1日の時間が必要です。
乾燥時間が不足しますと、ゴムがドラムから剥がれてしまい
巻いてあるゴムやペーパーがバタつき、破れて、施工ができ
なくなったり、切削ムラなどの施工不良になる可能性があります。
必ず守って下さいますようお願いいたします。
- ・取替のゴムは 張り替え前 に確保願います
新しいゴムをドラムに貼る前段階として、一度ゴムに接着剤
を塗布していただき、1昼夜置く必要がございます。
今あるドラムからゴムを剥がしますと、張り替えの間は本機を
施工に使用できなくなります。
ゴムの張り替えはなるべく繁忙期を避け、閑散期にお願い
いたします。
- ・接着剤は二液タイプです。比率は A液 10 : B液 1 です
混合後はすぐ硬化・乾燥するため、塗る直前に混合願います。

【材料】

張り替え前に下記物品をご用意下さい。

- ・ゴム（弊社ネオスポンジゴム）サnder 1台につき1枚
- ・接着剤（「ニボンド」K-U10 *二液タイプ） 適量 *ゴム2回ドラム1回
- ・新聞紙 数枚
- ・ビニールテープ 適量
- ・シンナー（ラッカーシンナー等） 適量

【手順】

①新しいゴムに接着剤を塗布

新品のゴムの ザラザラ面 に接着剤を一面にムラなく塗布し、
一昼夜乾燥させてください。

②ドラムから既存のゴムを剥がす

上記乾燥が終わりましたら、ドラムに接着されているゴムの剥離を行います。はじめにカッターナイフなどで荒取り剥離します。おおよそ剥がし終えたら、ドラムを巻き付けられる大きさのタオル（目安：巾35cm以上、長さ75cm以上）などにラッカーシンナーを含ませ、ドラムの貼付面に巻き付けます。ゴムが残っている箇所は、巻き付けたタオルの上からシンナーを多めに含ませます。しばらく放置しますときれいにゴムが取れます。

③ドラムとゴムに接着剤を塗布する

①の処理を済ませたゴムの、**ザラザラだった方に塗布した接着剤の上に もう一度 接着剤を一面にムラなく塗布します。**

②の剥離したドラムにも、接着剤を一面にムラなく塗布します。

④ゴムをドラムに貼り付ける

ドラムとゴムに塗布した接着剤が半乾き程度になりましたら、ゴムの斜めカットをドラムの溝に合わせて貼り合わせます。

端がきまったら、そのまま一周貼っていきます。

貼り付けの際に隙間ができないよう、空気を追い出すように慎重に貼り合わせて下さい。

隙間や空気が残ってしまうと、巻いてあるゴムやペーパーがバタつき、破れて、施工ができなくなったり、切削ムラなどの施工不良になる可能性があります。

一周巻き終わると余長が生じますので、カッターナイフ等で切り落として下さい。

⑤ゴムの巻き締め

ゴムの貼付が終わりましたら、用意した新聞紙でドラムを包み、その上からビニールテープできつく巻き締めます。巻き締めが済みましたら、ドラムの溝に目印を付け、**1晩**置きます。

その後ドラムの溝に合わせてカッターナイフ等の刃を入れ、新聞紙を剥がして下さい。

⑥仕上げ

ゴムがドラムの切れ込みにかかった場合は、切断した方を#80程度のペーパー等で擦り落として、ペーパーの端をはめこめるようにして下さい。

以 上